



*АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОХРАННАЯ СИСТЕМА*

PRO 5.2/5.1
DIALOG



PRO
s e r i a

PRO 5.2 DIALOG

Современная охранная система с диалоговым кодом, индивидуальными ключами шифрования AES 128 гарантирует абсолютную устойчивость к электронному взлому!

Применение широкополосного 128 канального приемопередатчика обеспечивает отличную помехоустойчивость и надежную связь с автомобилем на расстоянии до 2000 м.

Режим автоматического контроля канала связи позволяет обеспечить проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика и служит гарантией получения сигналов тревоги от автомобиля.

При проверке состояния системы на дисплее брелка отображается не только температура в салоне автомобиля, но и уровень заряда аккумулятора.

SIGMA PRO 5.2 может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными и турбированными двигателями, автоматической или ручной коробкой передач. Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу не только надежную защиту, но и повышение уровня комфорта в ходе эксплуатации автомобиля. Дополнительные каналы с гибкой логикой предоставляют возможность запрограммировать функции складывания зеркал, установку сидений под владельца, включение автоматического подогрева сидений и другие функции.



ДИАЛОГОВЫЙ АЛГОРИТМ
КОДИРОВКИ СИГНАЛА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ
ШИФРОВАНИЯ 128 БИТ



ЗАЩИТА ОТ РАДИОПОМЕХ
128 КАНАЛЬНЫЙ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ

PRO 5.1 DIALOG

Современная охранная система с диалоговым кодом, индивидуальными ключами шифрования AES 128 гарантирует абсолютную устойчивость к электронному взлому!

Применение широкополосного 128 канального передатчика обеспечивает отличную помехоустойчивость и надежную связь с автомобилем на расстоянии до 2000 м. SIGMA PRO 5.1 может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными и турбированными двигателями, автоматической или ручной коробкой передач. Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу не только надежную защиту, но и повышение уровня комфорта в ходе эксплуатации автомобиля.



ДИАЛОГОВЫЙ АЛГОРИТМ
КОДИРОВКИ СИГНАЛА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ
ШИФРОВАНИЯ 128 БИТ



ЗАЩИТА ОТ РАДИОПОМЕХ
128 КАНАЛЬНЫЙ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

Охранные функции и режимы	PRO 5.2 DIALOG	PRO 5.1 DIALOG
Диалоговый алгоритм кодировки сигнала	•	•
Индивидуальные ключи шифрования 128 бит	•	•
Энергонезависимая память	•	•
Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны	•	•
Автоматический контроль связи	•	
Режим охраны со звуковыми и световыми сигналами тревоги	•	•
Бесшумное включение/выключение режима охраны	•	•
Режим бесшумной охраны	•	•
Режим охраны с работающим двигателем	•	•
Включение/выключение режима охраны без использования брелка	•	•
Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении	•	•
Автоматическое включение режима охраны	•	•
Режим иммобилайзера	•	•
Режим антиограбления «Anti-Hi-Jack»	•	•
Режим «Паника»	•	•
Программируемый PIN код	•	•
Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации	•	•
Программируемое двухшаговое выключение блокировок двигателя	•	•
9 охранных зон	•	•
Самодиагностика и индикация неисправной зоны при включении режима охраны	•	•
Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных	•	•
Просмотр истории тревог	•	•

Сервисные функции и режимы	PRO 5.2 DIALOG	PRO 5.1 DIALOG
Защита от радиопомех (128 канальный приемопередатчик)	•	•
Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света	•	•
Дистанционное отключение датчика удара и дополнительного датчика в режиме охраны	•	•
Дистанционное управление центральным замком	•	•
Управление центральным замком от зажигания	•	•
Двухшаговое отпирание замков дверей	•	•
Двухимпульсное запирание замков дверей	•	•
4 канала управления доп. оборудованием с гибкой логикой программирования	•	
4 канала управления доп. оборудованием		•
Контроль напряжения аккумулятора автомобиля	•	
Контроль температуры в салоне автомобиля	•	•
Ограниченное количество циклов сигналов тревог от датчиков	•	•
Возможность реализации функции «Комфорт»	•	•
Функция «Поиск автомобиля»	•	•
Режим турботаймера	•	•
Дистанционное программирование функций и брелков	•	•
Сервисный режим	•	•
Управление освещением салона автомобиля	•	•
Режим вызова из автомобиля (брелка)	•	•
Блокировка кнопок	•	•
Программирование новых и удаление из памяти утерянных брелков	•	•
Индикация время / будильник / таймер	•	•
Индикация разряда элемента питания	•	•